



## Стояк верхнего налива нефтепродуктов АСН-4В модуль Ду100 (0-0(1)-0-0)



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93



### **АСН — 4В модуль Ду100 (0-0(1)-0(1)-0)**

Стойк верхнего налива нефтепродуктов в автоцистерны без функции учета, без автоматизации АСН — 4В модуль Ду100 (0-0(1)-0-0), в комплекте с опорной металлоконструкцией, обслуживающий один отсек автоцистерны с одной стороны наливного островка (1 — наличие ручного клапана отсекателя).

Стойк верхнего налива нефтепродуктов в автоцистерны без функции учета, без автоматизации АСН — 4В модуль Ду100 (0-0(1)-1-0), в комплекте с опорной металлоконструкцией, с входной лестницей и перекидным трапом, обслуживающий один отсек автоцистерны с одной стороны наливного островка (1 — наличие ручного клапана отсекателя).

**Внимание:** Для обеспечения требований современных стандартов оборудования (ПБ 09-560-03 п.2.4.9) данный тип стояков необходимо дооснащать датчиком уровня предельного налива, клапаном отсекателем двойного действия и блоком управления

**Обозначение изделия при заказе:**

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ АСН:**

1. Начало налива наливщиком при ручном открытии клапана отсекателя на стояке;
2. Прекращение налива наливщиком при ручном закрытии клапана отсекателя;
3. Возможность ручной регулировки расхода (клапан отсекаТЕЛЬ имеет несколько фиксированных положений открытия);
4. Возможность установки на наливном наконечнике двух датчиков уровня;
5. Возможность подачи сигнала от датчика предельного уровня на исполнительное устройство;
6. Датчик уровня фиксируется в зажиме с возможностью регулировки высоты уровня налива;
7. Замена уплотняющих манжет производится без разборки шарниров;
8. Отвод ПВС из зоны налива при заполнении цистерны (при заказе с рукавом отвода паров);
9. Наливной телескопический наконечник оснащен самотормозящей лебедкой для опуска и подъема телескопической трубы;
10. Механизм фиксации наконечника обеспечивает герметичность прижатия герметичной крышки к горловине автоцистерны.
11. Крышка наконечника крепится на наливной трубе с помощью резиновой манжеты для дополнительного отклонения от горизонтальной плоскости;
12. Налив одного продукта через один стояк;
13. Конструкция стояка обеспечивает безопасность, надежность и удобство эксплуатации в течение всего срока службы.

### **ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:**

Герметичность стыковки АСН с автоцистерной обеспечивается использованием крышек отсеков автоцистерны с унифицированными размерами заливной горловины и уплотняющей крышкой наливного наконечника. Стыковка наливного наконечника с заливной горловиной крышки автоцистерны производится путем поворота двух рычагов и обеспечивает абсолютную герметичность по сравнению с конусным уплотнением, при котором в атмосферу выбрасывается до 50% вытесняемой паровоздушной смеси.

Наливные стояки оснащены переносными каплесборниками.  
Обеспечивается отвод ПВС из зоны налива при заполнении автоцистерны через специальный рукав "на свечу" или к установке рекуперации паров.  
Рукава отвода паров оснащены огнепреградителем и обратным клапаном.

#### **НАДЕЖНОСТЬ:**

Надежная контролируемая подача продукта. Герметичность шарнирных соединений.  
Защита от коррозии и сохранность внешнего вида достигается применением следующих методов: цинковое покрытие горячим способом, дробеструйная обработка и покрытие двухкомпонентной эмалью.

#### **По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: [anx@nt-rt.ru](mailto:anx@nt-rt.ru) || Сайт: <http://asn.nt-rt.ru>